



避難用プライベートテント

LF-PST011-GY

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください

⚠ 安全上の警告・注意

- ・取扱説明書通りに付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。また、いつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・本製品は災害用テントです。それ以外の用途ではご使用しないでください。
- ・テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。
- ・テント内での喫煙や火気の使用はおやめください。
- ・テントは必ず2人以上で組み立ててください。1人で組み立てると、テント生地やフレームに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。
- ・避難所等でご使用の際は、避難所責任者へ使用許可を取った上でご使用ください。
- ・本製品に異常が見られた場合は、使用を中止してください。

お手入れ方法

- ・定期的に汚れを落とし、乾燥させてください。濡れたまま保管するとカビや腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は、水で濡らして固く絞った布で汚れをやさしく落として下さい。その後乾燥させてください。
- ・揮発性溶剤（シンナー、ベンジン、アルコール類等）では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。
- ・長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない日陰に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄してください。

セット内容

- テント本体 × 1
- 袋 × 4
- 収納袋 × 1
- アルミマット × 1

組み立て方法



① 収納袋からテント本体を取り出します。



② 丸まっている状態から広げます。



③ 正方形になるように、テントの形を整えます。

※ねじれや歪みがある場合は手で直してください。



④ 最後にテントの中に付属品アルミマットを敷いて、完成です。

※天井にはファスナーが付いており開閉することができます。




⑤ 天井や入口は紐で止めることができます。



⑥テントの四隅に袋を結びつけます。
付属品の袋は必要に応じて使用してください。


⑦袋に水を入れた 500ml のペットボトル等を入れてテントの四隅に結びつけます



③左手側を上にかぶせて完成です。

※ねじれや歪みがある場合は手で直してから収納袋に入れます。

収納方法



①テントを横に倒し、平たく畳んで2つ折りにします。

※フレームのねじれがある場合は手で直してください。



②両側の短辺をつかみ、右手側を手前に半回転ねじります。

製品仕様

サイズ : 約 W210×D210×H150cm

製品重量: 約 4.2kg

テント材質: ポリエステル / ワイヤー / スチール

収納袋材質: ポリエステル

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail : support@landfield-web.com

受付時間: 10:00 ~ 12:15・13:15~17:00

月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)